

Guide Produit eviGroup

Lisez ce guide qui contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé et présente les conditions de garantie limitée applicables au matériel eviGroup que vous venez d'acquérir.

▲ Avertissement. Le fait de ne pas installer, utiliser et entretenir correctement ce produit peut entraîner la détérioration des appareils, voire présenter un risque de blessures graves ou mortelle. Lisez ce guide et conservez-en la copie imprimée fournie pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour en obtenir un exemplaire supplémentaire, consultez le site www.evi-group.fr et contactez-nous.

Ce document contient des informations importantes sur de nombreux produits eviGroup. Reportez-vous aux sections qui s'appliquent aux caractéristiques de votre appareil.

▲ Ce symbole signale les messages relatifs à la sécurité présents dans ce guide produit et dans d'autres manuels et produits.

▲ Informations importantes relatives à la sécurité

Appareils fonctionnant sur secteur.

Ces précautions s'appliquent à tous les produits qui se branchent sur une prise électrique murale standard. Le non-respect des précautions suivantes peut endommager l'appareil ou entraîner des blessures graves, voire mortelles, par électrocutions ou à la suite d'un incendie.

Pour choisir une source d'alimentation adaptée à votre appareil :

- Utilisez uniquement le bloc et le cordon d'alimentation fournis avec votre périphérique ou reçus d'un centre de dépannage agréé.
- Vérifiez que la prise électrique fournit le type de courant indiqué sur le bloc d'alimentation (en termes de tension [V] et de fréquence [Hz]). En cas de doute sur le type de courant disponible, consultez un électricien qualifié.
- N'utilisez pas de sources d'alimentation non standard, comme des générateurs ou des inverseurs, même si leur tension et leur fréquence semblent acceptables. N'utilisez que le courant alternatif issu d'une prise murale standard.
- Ne surchargez pas la prise murale, la rallonge électrique, la multiprise ou toute autre prise de courant. Vérifiez qu'elles peuvent fournir le courant total (en ampères [A]) utilisé par l'appareil (indiqué sur le bloc d'alimentation) et tous les autres appareils du même circuit.

Pour éviter d'endommager les cordons d'alimentations et le bloc d'alimentation

- Protégez les cordons d'alimentation afin d'éviter qu'ils ne soient piétinés.
- Évitez que les cordons ne soient pincés ou pliés, notamment aux points de raccordement à la prise secteur, au bloc d'alimentation et à l'appareil.
- Évitez de tirer brusquement sur les cordons d'alimentations. Évitez tout noeud, pli ou détérioration.
- Maintenez les cordons d'alimentation à distance des sources de chaleur.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés des cordons d'alimentation. Veillez à ce qu'ils ne les machent ni ne les mordent.
- Lorsque vous débranchez un cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

En cas de détérioration d'un cordon ou d'un bloc d'alimentation, ne l'utilisez plus. Débranchez votre appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

Pour les appareils équipés d'un cordon secteur séparé du bloc d'alimentation, respectez tous les instructions suivantes lors du branchement :

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le bloc d'alimentation, en l'enfonçant complètement.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur la prise murale.

Appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de batteries.

Ces précautions s'appliquent à tous les produits fonctionnant avec des prises jetables, rechargeables ou des batteries.

Une utilisation incorrecte des piles ou des batteries peut entraîner une fuite, la surchauffe ou l'explosion de ces dernières. Le liquide qui s'échappe des piles ou des batteries est corrosif et peut être toxique. Il peut entraîner des brûlures cutanées et oculaires, et est nocif en cas d'ingestion.

Pour réduire le risque de blessure :

- Conservez les piles et les batteries hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager, ni jeter les piles et les batteries au feu.
- Évitez d'utiliser des piles usagées avec des piles neuves, ou des piles de types différents (alcalines et carbone par exemple).
- Évitez de mettre en contact les bornes des piles de l'appareil avec des objets métalliques : cela peut entraîner une surchauffe et provoquer des brûlures.
- Retirez les piles ou les batteries de l'appareil si elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas celui-ci pendant une période prolongée.
- Retirez systématiquement les piles dès qu'elles sont usagées ou donnent des signes de faiblesse : recyclez-les ou débarrassez-vous en conformément à la réglementation locale en vigueur.
- En cas de fuite d'une pile ou d'une batterie, retirez toutes les piles ou les batteries en veillant à ce que ni votre peau, ni vos vêtements n'entrent en contact avec le liquide. En cas de contact du liquide d'une pile ou d'une batterie avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Avant de remettre des piles neuves, nettoyez soigneusement le logement à l'aide d'une serviette en papier légèrement humide ou suivez les recommandations de nettoyage fournies par le fabricant de piles.

Attention : il existe un risque d'explosion si une pile ou une batterie est remplacée par un autre type de pile ou batterie inadapté. N'utilisez que des piles ou des batteries du même type et des mêmes caractéristiques que celles fournies avec le produit.

Casque et écouteurs

Lorsque vous utilisez un casque, une écoute prolongée à un volume sonore élevé peut provoquer une perte d'audition temporaire ou définitive.

Pour prévenir tout dommage pour votre casque, évitez de vous asseoir ou de marcher dessus, sur son câble ou sur le connecteur.

Appareils sans fil

Avant de monter à bord d'un avion ou de placer un appareil sans fil dans des bagages susceptibles d'être contrôlés, retirez les piles ou les batteries et mettez l'appareil hors tension. Les appareils sans fil peuvent émettre de l'énergie RadioFréquence (RF), comme peut le faire un téléphone cellulaire, si les piles ou la batterie sont installées et l'appareil sous tension.

Avertissement relatif à la santé.

Lorsque vous travaillez sur ordinateur, comme c'est le cas pour de nombreuses autres activités, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps. Toutefois, si des symptômes persistants ou récurrents de gêne, de douleur, d'élançement, de fourmillement, d'engourdissement, de sensation de brûlures ou de courbatures se faisaient sentir,

NE LES NEGLIGEZ PAS. CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN, même si les symptômes apparaissent lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur. De tels signes peuvent en effet être liés à de lésions graves, parfois définitives, ou à des troubles nerveux, musculaires, des tendons ou d'autres parties du corps. Ces troubles musculo-squelettiques incluent, entre autres, le syndrome du canal carpien, la tendinite et la ténosynovite.

Pour savoir si vos activités, vos habitudes de travail, votre état de santé ou votre condition physique peuvent provoquer des troubles musculo-squelettiques, consultez votre médecin.

Avertissement concernant l'utilisation de tous nos appareils.

N'effectuez pas de réparation

N'essayez pas de démonter, d'ouvrir, de dépanner ou de modifier l'appareil ou la source d'alimentation. Par cette action, vous vous exposeriez à un risque de choc électrique ou à un autre danger. Toute preuve de tentative d'ouverture et/ou modification de l'appareil, y compris l'écaillage, la perforation ou de retrait d'une des étiquettes aurait pour effet d'annuler la garantie.

Risque de suffocation

Cet appareil est composé de petites pièces représentant un danger pour les enfants de moins de 3 ans qui pourraient s'étouffer avec. Ne laissez pas ces petits composants à la portée des enfants.

Utilisation et nettoyage

Utilisez l'appareil conformément aux instructions qui suivent :

- N'utilisez pas l'appareil près des sources de chaleur.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou conseillés par eviGroup.
- Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- L'appareil ne doit pas être humide. Pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni aucun autre liquide.

Placez les câbles à distance du passage des personnes et animaux domestiques. Ne laissez pas les enfants jouer avec les câbles et cordons.

Options du support client

Pour toute question concernant le support, connectez-vous et contactez-nous via notre site à l'adresse suivante : www.evi-group.fr

Un forum est à votre disposition à l'adresse <http://forum.evi-group.com>

Utilisez ces deux moyens pour remplacer un produit en panne ou défectueux. N'omettez pas de décrire la configuration du produit et sa référence exacte afin que nos services puissent réaliser un échange ou une réparation dans les plus brefs délais.

Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Par la présente, eviGroup déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE, 2004/108/CE et 1999/5/CE.

La documentation technique requise par la procédure d'évaluation de la conformité est conservée à l'adresse suivante :

eviGroup
88 rue Charles III
54000 Nancy
France

Internet : www.evi-group.fr



Spécifications techniques relatives aux signaux radioélectriques

Périphériques 2.4Ghz

Puissance de sortie RF : conforme à toutes les exigences SRD

Fréquence : comprise entre la plage 2400 Mhz/2483,5 Mhz

Périphériques WIFI (W-LAN)

Puissance de sortie RF : conforme à toutes les exigences SRD.

4,8dBm EIRP. Modulation : DSSS

Fréquence : comprise entre la plage 2412 Mhz/2472 Mhz

Elimination des batteries, et des équipements électriques et électroniques.

Composition chimique des batteries : Lithium-Ion

Instructions de retrait de la batterie : Poussez le loquet de sécurité présent à côté de l'emplacement batterie et retirez celle-ci en la tirant du côté du loquet, grâce à l'encoche prévue à cet effet.



Ce symbole sur le produit ou sur la batterie indique que le produit ou sa batterie ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. Vous êtes responsable de son dépôt dans un point de collecte approprié pour le recyclage des piles, batteries, et des équipements électriques et électroniques.

Ce recyclage sélectif permet de protéger les ressources naturelles et de prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour la santé et l'environnement, qui pourraient être causées par une élimination inappropriée, en raison de la présence de matériaux dangereux contenus dans les batteries ou les équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations contactez votre administration locale, votre service de ramassage d'ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Contactez contact@evi-group.com pour plus d'informations sur les DEEE.

Garantie Limitée d'un an

ETENDUE DE LA GARANTIE

Sous réserve des dispositions légales, les obligations d'eviGroup au titre de la garantie du présent produit matériel se limitent aux dispositions figurant ci-après:

eviGroup ("eviGroup") garantit le présent produit matériel contre les vices de fabrication et de matière pour une durée de un (1) an à compter de la date de l'achat initial ("Période de Garantie").

Si un vice apparaît et qu'une réclamation valable est reçue par eviGroup au cours de la Période de Garantie, eviGroup, à son choix, (1) réparera le produit gratuitement en utilisant des pièces de rechange neuves ou remanufacturées, ou (2) échangera le produit contre un produit neuf ou fabriqué à partir de pièces neuves ou remanufacturées et qui est fonctionnellement équivalent au produit d'origine, ou (3) remboursera le prix d'achat du produit.

eviGroup garantit les produits ou pièces de remplacement prévus aux termes de la présente garantie contre les vices de fabrication et de matière à compter de la date du remplacement ou de la réparation pour la plus longue des durées suivantes : une durée de quatre vingt dix (90) jours ou la durée restant à courir de la garantie du produit d'origine. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, toute pièce de rechange devient votre propriété et la pièce échangée devient la propriété d'eviGroup. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété d'eviGroup.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La présente Garantie Limitée s'applique uniquement au produit matériel fabriqué par ou pour le compte d'eviGroup qui peut être identifié par la marque eviGroup, le nom commercial ou le logo qui y est apposé. La présente Garantie Limitée ne s'applique pas à tout produit matériel non eviGroup ni à tout logiciel, même s'ils sont emballés ou vendus avec le produit matériel eviGroup. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non eviGroup peuvent proposer une garantie distincte pour leurs propres produits qui sont emballés avec le produit matériel eviGroup.

Les logiciels distribués par eviGroup sous le nom commercial eviGroup ne sont pas couverts par la présente Garantie Limitée. Nous vous prions de bien vouloir vous reporter au Contrat de Licence de Logiciel eviGroup pour de plus amples informations.

eviGroup n'est pas responsable de tout dommage survenant à, ni de toute perte de tout programme, toute donnée ou toute autre information stockés sur tout support contenu dans le produit matériel eviGroup ou tout produit ou pièce non eviGroup qui n'est pas couvert par la présente garantie. La récupération ou la réinstallation de programmes, données ou autres informations n'est pas incluse dans la présente Garantie Limitée.

La présente garantie ne s'applique pas : (a) à tout dommage causé par accident, abus, mauvaise utilisation, usage impropre, ou des produits non eviGroup ; (b) à tout dommage causé par toute intervention effectuée par toute personne autre qu'eviGroup ; (c) à un produit ou une pièce qui a été modifié sans l'autorisation écrite d'eviGroup ; ou (d) si tout numéro de série eviGroup a été enlevé ou rendu illisible.

DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, LA PRESENTE GARANTIE ET LES RECOURS ENONCES CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET SONT AU LIEU ET PLACE DE TOUS AUTRES GARANTIES CONTRACTUELLES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ECRITS OU VERBAUX, LEGAUX, EXPRES OU TACITES. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LA LOI APPLICABLE, eviGroup EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. SI eviGroup N'EST PAS JURIDIQUEMENT AUTORISEE A REJETER TOUTE GARANTIE LEGALE OU TACITE EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE, LADITE GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTE GARANTIE CONTRE LES VICES CACHES OU LATENTS, SERA, DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE ET A LA FOURNITURE D'UNE PRESTATION DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT. Aucun revendeur, agent ou salarié eviGroup n'est habilité à modifier, proroger ou compléter la présente garantie.

DANS TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, eviGroup N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIFIQUE, ACCESSOIRE OU INDIRECT RESULTANT DE TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION OU AUX TERMES DE TOUT AUTRE CONCEPT JURIDIQUE, Y COMPRIS DE FACON NON LIMITATIVE TOUTE PERTE DE REVENU, TOUTE PERTE ACTUELLE OU PREVISIBLE DE PROFITS (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE PROFITS LIES A DES CONTRATS), TOUTE PERTE DE DISPONIBILITE FINANCIERE, TOUTE PERTE D'EPARGNE PREVUE, TOUTE PERTE D'AFFAIRES, TOUTE PERTE D'OPPORTUNITES, TOUTE PERTE DE CLIENTELE, TOUTE PERTE DE REPUTATION, TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE OU TOUT ENDOMMAGEMENT DE DONNEES, OU TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSECUTIF, QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS LE REMPLACEMENT D'EQUIPEMENT OU DE BIENS, TOUS FRAIS DE RECUPERATION, DE PROGRAMMATION OU DE REPRODUCTION DE TOUT PROGRAMME OU DE TOUTE DONNEE STOCKEE OU UTILISE AVEC LES PRODUITS eviGroup ET TOUT ECHEC DANS LA PRESERVATION DE LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES STOCKEES DANS LE PRODUIT. LA PRESENTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS AUX RECLAMATIONS EN CAS DE DECES OU DE BLESSURE. PLUS SPECIFIQUEMENT, eviGroup NE FAIT AUCUNE DECLARATION QUANT A SA CAPACITE A REPARER TOUT PRODUIT AUX TERMES DE LA PRESENTE GARANTIE NI A ECHANGER TOUT PRODUIT SANS AUCUN RISQUE NI AUCUNE PERTE DE PROGRAMMES OU DE DONNEES.

Si vous êtes un consommateur BENEFICIAIRE DE DISPOSITIONS LEGALES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE PAYS D'ACHAT, OU S'IL DIFFERE DANS LE PAYS DE RESIDENCE, cette garantie vient en supplément DE VOS DROITS ET RECOURS OCTROYES PAR LES LOIS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS. DANS LA MESURE OU LES LOIS PROTECTRICES DES CONSOMMATEURS AUTORISE UNE TELLE LIMITATION, LA RESPONSABILITE D'eviGroup EST LIMITEE, A SA SEULE OPTION AU REMPLACEMENT, A LA REPARATION DU PRODUIT , OU A LA FOURNITURE D'UNE NOUVELLE PRESTATION DE REPARATION.

EN FRANCE, La présente garantie n'exclut pas la possibilité uniquement pour un non professionnel de se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.

Les informations contenues dans ce document, y compris les URL et autres références à des sites Web, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise ou entrée dans une base de données à quelque fin ou quelque moyen que ce soit.

(c) 2011 eviGroup, tous droits réservés. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.