




Guide Utilisateur

Tablettes tactiles eviGroup



CHER UTILISATEUR...
MERCİ D'AVOİR CHOİSİ UNE TABLETTE EVİGROUP !
CE GUIDE VA VOUS ACCOMPAGNER POUR LA PRISE EN
MAIN DE LA MACHINE. Sİ DES QUESTİONS SUBSİSTENT,
VISİTEZ LES SİTES DE SUPPORT EVİGROUP OÙ CONTACTEZ
LE SERVICE CLİENT ; İL SERA À VOTRE ÉCOUTE ET
PROMPT À VOUS APPORTER SATİSFACİON... JE VOUS
SOUHAİTE UNE BELLE DÉCOUVERTE ET UNE BONNE ROUTE
AVEC VOTRE NOUVELLE TABLETTE!... J'ESPÈRE QUE
VOUS L'AIMEREZ AUTANT QUE J'AI AIMÉ LA CONCEVOİR !



NİCOLAS RUIZ
FONDATEUR EVİGROUP

CONTENU DU PAQUET...

... QU'ALLEZ-VOUS TROUVER DANS VOTRE PAQUET EVIGROUP?...



1. ... VOTRE TABLETTE



2. ... UNE PETITE BATTERIE AMOVIBLE



3. L'ADAPTATEUR SECTEUR ET SA PRISE



4. UNE HOUSSE (OPTIONNELLE) ET UN PIED AMOVIBLE (PADDLE UNIQUEMENT)




5. LA DOCUMENTATION



MISE EN PLACE DE LA BATTERIE


... VOUS DEVEZ D'ABORD INSTALLER LA BATTERIE DANS LA TABLETTE. POUR CELA, RETIREZ LA BATTERIE DE SON EMBALLAGE. RETOURNEZ LA TABLETTE : LA FACE ARRIÈRE FAIT APPARAÎTRE UN EMBLACEMENT BATTERIE. FAITES GLISSER LA BATTERIE DANS L'EMPLACEMENT : LES ENCOCHES DE LA BATTERIE ACCUEILLENENT LA PRISE DE LA TABLETTE.



... NE BRANCHEZ PAS LA TABLETTE SANS SA BATTERIE.
... QUAND LA TABLETTE EST RELIÉE AU SECTEUR, NE TOUCHEZ PAS L'EMPLACEMENT DE LA BATTERIE.
... SI VOUS DEVEZ MANIPULER LA BATTERIE, DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA TABLETTE AVANT.



PREMIER CHARGEMENT...




NE BRANCHEZ PAS L'ADAPTATEUR SUR UNE PRISE DE COURANT NON ADAPTÉE. NE BRANCHEZ PAS UN AUTRE ADAPTATEUR SUR LA TABLETTE. UTILISEZ L'ADAPTATEUR TEL QU'IL EST LIVRÉ AVEC SA PRISE. SI L'ADAPTATEUR CHAUFFE ANORMALEMENT PENDANT LE CHARGEMENT, DÉBRANCHEZ-LE ET CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENT.

N'EXPOSEZ PAS LA TABLETTE, L'ADAPTATEUR OU LA BATTERIE À UNE SOURCE DE CHALEUR DIRECTE. CONSERVEZ LES ÉLÉMENTS À DES TEMPÉRATURES COMPRIS ENTRE 0°C ET 30°C.

NE RENVERSEZ PAS DE LIQUIDE SUR LES ÉLÉMENTS. NE LES EXPOSEZ PAS À DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES.



PRÉSENTATION DE LA TABLETTE : FACE AVANT




SUR LE PAD, L'ÉCRAN EST RÉSISTIF.

VOUS POUVEZ UTILISER LE STYLET POUR ÉCRIRE (IL EST RANGÉ DANS LE COIN INFÉRIEUR DROIT DE LA TABLETTE). VOUS POUVEZ AUSSI UTILISER VOS DOIGTS. APPLUYEZ BIEN SUR L'ÉCRAN : L'ÉCRAN EST "RÉSISTIF", C'EST À DIRE QU'IL CRÉE UNE "RÉSISTANCE".


SUR LE PADDLE, L'ÉCRAN EST CAPACITIF.

LE SIMPLE CONTACT DES DOIGTS SUFFIT, PAS BESOIN D'APPLUYER FORTEMENT POUR INTERAGIR AVEC LA TABLETTE. L'ÉCRAN EST AUSSI "MULTITOUCH" : VOUS POUVEZ UTILISER PLUSIEURS DOIGTS, PAR EXEMPLE POUR ZOOMER.

PRÉSENTATION DE LA TABLETTE : TRANCHES




- 1 - PRISE POUR ADAPTATEUR SECTEUR
- 2 - CONNECTEUR USB 2.0
- 3 - GRILLE D'AÉRATION (NE PAS OBSTRUER)
- 4 - PRISE VGA (POUR ÉCRAN EXTERNE)
- 5 - PRISE ETHERNET RJ-45
- 6 - PRISE POUR MICROPHONE
- 7 - PRISE CASQUE OU HAUT-PARLEURS EXTERNES (JACK)
- 8 - BOUTON DE MARCHE/ARRÊT
- 9 - INDICATEUR LED BATTERIE
- 10 - INDICATEUR LED D'UTILISATION DU DISQUE DUR
- 11 - INDICATEUR LED DU WIFI
- 12 - BOUTON DE MARCHE/ARRÊT DE LA 3G (PADDLE UNIQUEMENT)



- 1 - LECTEUR DE CARTES SD/MMC/MS
- 2 - PORTS USB 2.0 (IL Y EN A DEUX)
- 3 - ATTACHE POUR CÂBLE (OPTIONNELLE)
- 4 - HAUT-PARLEUR
- 5 - ACCROCHE POUR PIED AMOVIBLE (PADDLE UNIQUEMENT)
- 6 - HAUT-PARLEUR

PRÉSENTATION DE LA TABLETTE : FACE ARRIÈRE



- 1 - BATTERIE DANS SON EMBLEMMENT
- 2 - LOQUET DE BLOCAGE BATTERIE
- 3 - EMBLEMMENT DISQUE DUR
- 4 - EMBLEMMENT MÉMOIRE VIVE

LE DISQUE DUR ET LA MÉMOIRE VIVE NE PEUVENT PAS ÊTRE RETIRÉS PAR L'ARRIÈRE DU PAD... DANS TOUS LES CAS, N'OUVREZ PAS LA MACHINE, SINON VOUS PERDEZ VOTRE GARANTIE ! CONTACTEZ UN SERVICE QUALIFIÉ POUR TOUTE OPÉRATION. POUR UTILISER LA MACHINE ET SELON LE SYSTÈME D'EXPLOITATION CHOISI, CONTACTEZ L'ÉDITEUR DE CE SYSTÈME POUR D'ÉVENTUELLES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES. NOTEZ L'ASTUCE : VOUS POUVEZ BRANCHER UN CLAVIER ET UNE SOURIS SUR LA TABLETTE (PORTS USB), POUR RÉINSTALLER UN SYSTÈME OU ACCÉDER AU BIOS PAR EXEMPLE.


CONTACTEZ NOTRE SERVICE SUPPORT POUR EN SAVOIR PLUS :
[HTTP://PAD-EVI-GROUP.COM](http://pad-evi-group.com) (RUBRIQUE "CONTACT") OU
[HTTP://FORUM-EVI-GROUP.COM](http://forum-evi-group.com)



... SI VOUS AVEZ CHOISI UNE TABLETTE "SOUS WINDOWS",
EVIGROUP VOUS OFFRE LES LOGICIELS "SELINE" ET "SCALE" !

Seline

L'outil bureautique et de travail collaboratif
assisté d'Intelligence Artificielle



Seline comprend le langage courant.
Elle répond via une synthèse vocale.
Seline indexe ce que vous lui apprenez.
Elle peut aussi indexer le contenu de votre disque dur.
20 applications bureautiques sont intégrées.
Les mises-à-jour sont gratuites à vie.
Le Support par email est illimité.

www.seline.fr




SELINE !!!...
C'EST QUI SELINE ?!!!



Scale

L'interface 3D adaptée à votre tablette tactile.
Avec des centaines d'applications.



Scale vous permet de naviguer dans vos documents, vos sites web ou vos programmes, de la façon la plus intuitive qui soit.

Scale dispose de son magasin d'applications, le Software Center, où des centaines d'applications gratuites sont disponibles.

Scale est une interface 3D de dernière génération pour Windows.

www.itstimetoscale.com





www.evi-group.fr